

Belastungstabelle

Bitte beachten Sie den Geltungsbereich der Tabelle:

- Alle Lasten auf den Tablaren müssen gleichmässig verteilt sein.
- Bei allen verwendeten Regalkomponenten muss es sich um Original ERREX® Teile handeln.
- Das Regal muss korrekt montiert sein. Alle vorgesehenen Stabilisierungselemente in Länge und Tiefe müssen eingesetzt und verschraubt oder verriegelt sein. Wand- oder Bodenbefestigungen gelten nicht als Stabilisierungselemente.
- Es dürfen keine nachträglichen Änderungen an den Regalkomponenten vorgenommen worden sein (Bohrungen, Anbauteile, etc.).

Tablartiefe in mm	Tablarkonfiguration in mm		Traglast in kg bei Tablarlänge					
			550	700	850	1000	1150	1300
200			116	100	91	83	75	58
	200							
	100	100	232	200	182	166	150	116
300			174	150	137	125	113	87
	200		100					
	100	100	100	348	300	273	249	225
400			232	200	182	166	150	116
	200		200					
	100	100	100	400	400	364	332	300
500			290	250	228	208	188	145
	200		200	100				
	100	100	100	300	300	300	300	300
600			250	250	250	249	225	174
	200		200	200				
	100	100	100	250	250	250	260	250
700			190	190	190	190	203	147
	200		200	200	100			
	100	100	100	190	190	190	190	190
800			170	170	170	170	170	168
	200		200	200	200			
	100	100	100	170	170	170	170	170